

286.00 mm



2D проводной сканер штрих-кода

Setting Manual User Guide

V2.1.21.0327



Firmware Version Number

Вступление

Это простое руководство по настройке проводного 2D-сканера штрих-кодов. Пожалуйста, скачайте подробное руководство по настройке с официального веб-сайта или обратитесь к дилеру. Если вам нужен специальный код настройки или обновление встроенного ПО, пожалуйста, обратитесь к дилеру.

1. Настройки по умолчанию



Настройки по умолчанию

Примечание: отсканируйте код настроек "Настройки по умолчанию", все настройки сканера штрих-кодов будут восстановлены к заводским настройкам по умолчанию. Ниже отмечены знаком "*" настройки по умолчанию.

2. Настройка интерфейса



USB-клавиатура

3. Действие после считывания



* Добавить "Enter"



Удалить "Enter"



Добавить новую строку



Не добавлять новую строку

4. Настройка вибрации



*Вкл



Выкл

5. Настройка звука



*Вкл



Выкл

6. Преобразование регистра



*Настройки по умолчанию



Преобразовать
в нижний
регистр



Преобразовать
в верхний
регистр

142.00 mm

286.00 mm

7. Настройка языка



*USA



Russia
"windows1251"



Russian
"Shift-jis"



FULL ASCII

8. Включение/выключение GS



Вкл



Выкл

9. Настройка Qr-кода URL-адреса

Портативный 2D
сканер штрих-кодов
включен по
умолчанию.



Включен



Выключен

Настольный 2D
сканер штрих-кодов
по умолчанию
отключен.

10. Виртуальный Com - порт



11. Вывод управляющего символа



Передавать невидимые
символы

12. Notice

- Сканер не включается.

Проверьте, правильно ли и надежно ли подсоединен кабель к устройству. (после подключения USB-кабеля к устройству раздастся четкий звук)

Подключите кабель в другой USB порт

- Данные не загружаются

Проверьте, успешно ли подключен USB-кабель к устройству. Если он подключен правильно, раздастся звуковой сигнал с запросом. Установка драйвера автоматически появится при первом подключении к компьютеру. После установки драйвера отсканируйте штрих-код, чтобы проверить, есть ли звуковой сигнал с запросом на расшифровку.

Если декодирование происходит нормально, пожалуйста, отсканируйте код настройки "USB-клавиатура" в данном руководстве по настройке.

Если после сканирования кода ответа нет, пожалуйста, отсканируйте "Заводские настройки по умолчанию" и затем подключите его снова. Если после повторного включения питания нет ответа или нет ответа после сканирования кода настройки, пожалуйста, обратитесь к